マシン取扱説明書

グラウンド用

2MA-881

使用前に必ずお読み下さい

ご熟読の上、大切に保管してください。

安全に使用していただくために必ずお守りください

- ・このたびは弊社のピッチングマシンをお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。
- ・マシンの責任者・管理者を決めて使用してください。
- ・使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、よく理解した上で使用して ください。
- ・取扱説明書はいつでも読める手近なところに保管して下さい。

この取扱説明書の絵表示と意味は次の通りです。内容を理解してから本文をお読み ください。



大きな 記載事項をお守りいただかないと 死亡または重傷を負う危険性が非常に高いことを示しています。



記載事項をお守りいただかないと

死亡または重傷を負う危険性があることを示しています。



、注意

記載事項をお守りいただかないと

軽傷を負うか、器具が破損する危険性のあることを示しています。



てはいけない禁止行為を示しています。



守っていただく義務行為を示しています。




感電の恐れがあることを示しています。

▲ 危険

- ●使用前に各部の亀裂やネジのゆるみを点検してください。(異常がある場合は使用を中止し、ご購入された販売店に相談し、修理してください。)
- 周囲の安全を確認してから運転を開始してください。
- **●** マシンの取り扱いはこの説明書でよく理解された方が行ってください。

異常がある場合は使用せず、購入されたお店にご相談ください。

- ○マシンに表示されているボール以外は使用しないでください。 コントロールが定まらず大変危険です。 ボール投入時には、必ず声を出してバッターに 合図をしてください。
- ○マシン運転中はマシンの前に立ったり横切ったり しないでください。
- ○マシン動作中は、運転の入切以外にマシンに触れたり、 近づいたりしないでください。
- ◇マシンの回転している部分には絶対に触れないでください。
- マシン使用時にはマシン取扱者保護のため、またはマシン保護のため適切な距離を取り周囲にネットを設置してください。マシン取扱者は安全のためヘルメット、マスク、プロテクターなどの防具を着用し投球者保護ネットを設置してください。



- ▲ 雨天の時はマシンを使用しないでください。また、マシンを水に濡らさないでください。電気系統に水が入り漏電や感電の恐れがあります。
- ▲ 濡れた手で電源プラグを扱ったり、スイッチ等の操作をしないでください。

▲ 危険

● マシン使用前にマシンに使用する電源の電圧、電流がマシンに適応しているか、また、コンセントの形状を確認してください。モーターの焼失や電圧降下によってマシンが途中停止する可能性があり大変危険です。

電源電圧は、モーターの定格電圧±2%以内が許容範囲です。

- ●マシンが途中停止などのトラブルや破損、故障が生じたときは、ただちに使用を中止して下さい。お買い上げの販売店、メーカーにお問い合わせ下さい。コードリールやそのコードまたは延長コードは電圧、電流に適合した正常なコードを使用してください。コードリールのコードまたは延長コードの芯線(銅線)が細すぎるとコードが発熱し被覆が溶けて電源がショートしたり、電気容量不足を引き起こしたり、マシン途中停止や火災の原因となり大変危険です。



- ♪ 途中で停止させた場合はスプリングをはずしてマシンの入切スイッチを入れアームを振り切った状態で停止して下さい。その後再びスプリングを張って使用して下さい。
- ♪ スプリングの形状に異常をきたした場合(ピッチの均等差がなくなった場合)は 交換してください。



- ○保守点検、部品交換は電源プラグを抜いて通電中には行わないでください。感電、ケガの恐れがあります。
- ◇マシンの改造、修理はしないでください。あらゆる事故の原因となります。

使用時の注意

▲ 警告


- ○露天放置はしないでください。電気系統に水が入ると使用時に漏電する恐れがあります。またあらゆる故障の原因となります。


⚠ 注意

- 運転中、異常な振動や音が発生した場合は直ちに運転を中止してお買い上げの 販売店かメーカーにお問い合せください。
- 電源はマシン1台に対して適合した容量の単独回路で使用してください。
- ○同じ電源から他の電気製品や他のマシンを接続すると電圧降下や電気容量不足が発生してマシンの途中停止、モーターの焼失などが起こる可能性があり大変危険です。
- - ・本取扱説明書の記載内容はお断りなしに変更する事があります。
 - ・本取扱説明書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - ・本取扱説明書の内容について誤りやもれなど不審な点がありましたらご連絡ください。

各部の名称・


ピッチングマシーン






使用方法

- ①マシーンを使用位置に移動させ後輪を枠内に収納してマシーンを設置し、杭4本でマシーンを 固定します。
- ②マシーン前ネット・マシーン投球者用保護ネット (オペレーター用ネット)を設置し、マシーンを 使用する人は安全の為に必ずヘルメット・マスク・ プロテクター・レガーズなどの防具を使用して 下さい。
- ③マシーン本体や使用するネットに異常箇所が ないか点検してください。









- ⑦マシーン付近やバッターボックスに人がいない ことを確認し、アームなどの回転物に接触物が ないか確認した上でスイッチをONにし、必ず 声を出し合図をしながら試球してください。
- ※試球の際には必ずバッター・キャッチャーは バッターボックス付近に近づかないでください。








マシーン移動について

マシーンの移動は電源プラグを抜き、上部外枠 を持って強い衝撃や転倒を避け所定の場所ま で移動してください。




調整方法

●高 低 の 調 整… マシンの後部の高低調整ハンドルを右に廻すと、マシンの後部が低くなり、ボールが高くなります。

左に廻すとマシンの後部が高くなりボールが低くなります。

(注) 出荷時にハンドの調整は済んでおりますが、高低が極端に異なる場合はハンドを 調整して下さい。



●スピードの調整… スピード調整ハンドルのロックナットをゆるめてハンドルを右へ 廻すとスプリングが強くなってスピードが増し、左へ廻すとスロー になります。

なお、スピードの選定によって、適正なスプリングを使用して下さい。(目安としては70~100km/h…青スプリング、100~120km/h…黄スプリング)


- ●コントロール調整…ボールをハンドが受けて、ボールが離れるまでにボールが動くと コントロールが悪くなります。ツメの位置に気をつけて下さい。
 - ←の調整は必ずスプリングをはずして行って下さい。

〈ハンドがボールを受ける瞬間〉


ツメにふれない程度

あきすぎ

ツメにあたる







- ・ハンド調整時は必ずスプリングをはずして調整して下さい。
- ・ハンドラバーが摩擦すると、コントロールが悪くなります。
- ・延長コードが長すぎたりして、電圧降下がある場合は正常な使用が出来ません、最客 の電気店に、ご相談下さい。

トラブルシューティング

①スイッチを入れても作動しない

<確認>

- ●コードリールに電気はきてますか。
- ●スイッチ内部が破損していないか。
- ●リード線の内部、及び途中で断線してないか。
- てないか。

<方法>

- → 他の電気製品又はテスターでチェック。
- → スイッチのふたをあけて確認。
- → スイッチ内部にてテスターでチェック。
- ●スプリングを引っ張った状態でスイッチを入れ → スイッチを切り、スプリングをゆるめて 再度スイッチを入れ確認。
- ●図のようにプラグの先をペンチで引っ張り、抜けないか確認

- ●図のようにブラッの元をペンテで引う扱う、扱いないが確認してください。 断線している場合は抜けることがあります。 ●図のA部分が熱により溶けていびつになり、すきまができている場合も断線の可能性があります。
- ●図のA部分が矢印方向にぐらつく場合も内部で断線している 可能性が高いです。



●プラグの根元部分は、酷使される為、図の斜線部分の内部で 断線していることが多く見られます。

プラグの断線はマシンが作動しないときの多くの原因となって います。このようなどきは、市販されているブラグと交換してください。



この間で断線 していることが多く見られます



消耗部品について

下記部品は消耗部品ですので、交換が必要となっております。

●交換部品


スプリング、ハンド、ウデ(アーム)、パッドブレーキ全体、ブレーキシュー、チェーン、バネ掛け

本体シールについて


A:連絡先シール



C:定期点検シール



B:品番シール



E:注意シール

⚠ご注意

マシン停止の時はモーター故障の原因になりますのでボールを打った 直後にスイッチを切って下さい

G:電源表示シール

AC100V用

F:注意シール




使用前に必ず亀裂等がないか確認して ください。

そのまま使用すると、ウデが破損して 飛んでいく恐れがあり大変危険です。 亀裂等の異常がある場合は交換をして

ください。

H:アース端子シール


生 アース端子



注意事項

漏電による感電を防ぐために…

- ●必ずアースを接続してください。
- ●マシーンを濡らさないよう願います。
- ●雨が降り始めましたら、直ちに使用を中止してマシーンを 濡らさないような処置をしてください。





ピッチング速度	70km/h ~ MAX120km/h
用途分類	硬式·軟式兼用
使 用 電 源	AC100V, 50/60Hz
電 動 機	ACモーター250W×1台
定格電流	4A
寸 法	約長さ 93cm×幅 52cm×高さ 105.5cm
投球口高さ	約150cm
本体総重量	約85kg
付 属 品	六角レンチ(5本)、スパナ(3本)、杭(4本)、支柱セット(3点)

D:本体シール

安全に使用していただくために必ずお守りください

危 危 険

- ・マシンの取り扱いはこの説明書でよく理解された方が行ってください。
- ・マシン使用前には本体(リード線・ハンド・ウデ(アーム)・スプリング等)に異常が ないか点検してください。
- ・マシンに表示されているボール以外は使用しないでください。
- ・マシン運転中はマシンの前に立ったり横切ったり しないでください。
- ・マシンの回転している部分には絶対に触れないでください。
- ・雨天でマシンを使用しないでください。また、マシンを水に濡らさないでくだ さい。電気系統に水が入り漏電や感電の恐れがあります。
- ・濡れた手で電源プラグを扱ったり、スイッチ等の操作をしたりしないでください。
- ・アースは必ず接続して使用してください。 **●** マークのアース端子につないでく ださい
- ・マシンを操作する人は、必ずヘルメット・マスク・レガース等を装備し、くれ ぐれも打球に注意してください。

アフターサービスについて

このアームマシンには保証書を別途添付してあります。

(1) 保証書について

保証書は販売店でお渡ししますから、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、 保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

() 修理を依頼されるとき

・保証期間内は

保証期間中に修理をお受けになる場合は、恐れ入りますがお買い上げの販売店にご相談ください。 ※保証期間内でも、有料修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

・保証期間を過ぎているときは

まずお買い上げの販売店にご相談ください。

修理により、商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

サービスをご依頼される前に

この説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

その際、製品番号(商品名)、および品番、故障内容を詳しくお申し付けください。

操作及び取り扱いミスによるマシーンの故障・損傷は保証外になりますのでご注意ください。

工場定期点検について

(1) ピッチングマシーンは使用開始後、3年をめどに工場定期点検<有料>をお勧めします。 工場定期点検では未然に故障・事故の発生を防止し、常に良い状態で安全にご使用いただく為に

各部品の点検・調整を行います。 工場定期点検は工場到着後約10日間(実働)で完了いたします。別途部品交換<有料>が必要な

場合は最大約14日(実働)が追加で必要になります。(時期によっては異なる場合があります。)

※商品のご持参、お持ち帰りの交通費、また、送付される場合の送料、梱包費、その他の諸掛り 費用はお客様のご負担となります。(適切な梱包の上、ご送付ください。) ご返送の場合も同様 にお客様のご負担となります。

ご不明な点がございましたら、ご購入された販売店様にご相談ください。

☆商品の仕様は予告無く変更・改良する場合ありますので、あらかじめご了承願います。

ーお問い合せ先-

発売元 ミズノ株式会社 TEL:0120-320-799(フリータイヤル)

〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3丁目22 FAX(03)3233-7217 〒559-8510 大阪市住之江区南港北1丁目12番35号 FAX(06)6614-8463

製造元 株式会社キンキクレスコ

〒563-0025 大阪府池田市城南3丁目3番12号 TEL(072)753-3300 FAX(072)753-2366